

## Bona ナチュラルリペアキット 製品情報



### 特徴

「Bona ナチュラルリペアキット」は、Bona ナチュラル UV 塗装仕上や Bona ナチュラル1C 塗装仕上のフローリングのスポット補修に必要な製品がすべて含まれています。Bona ナチュラル仕上 (UV 及び1C 仕上とも) は、完全なつや消し仕上げのため、従来の UV 塗装仕上やウレタン塗装仕上では難しかったスポット補修が可能になりました。

#### リペアキットに含まれるもの:

- Bona ナチュラルベース (水性塗料)
- Bona ナチュラルトップコート (水性塗料)
- ハケ×2本
- 研磨ペーパー×2枚
- マスキングテープ

## 使用方法

### ■使用前の準備

スポット補修の対象範囲の汚れをバキュームや Bona フロアクリーナーで取り除いてください。

### ■使用法

#### 1. 素地ごしらえ

研磨ペーパーで補修対象箇所を磨いて表面をなだらかにしてください。

バキュームやウエスで研磨粉を取り除いてください。



#### 2. Bona ナチュラルベース塗布

Bona ナチュラルベースをハケで塗布してください。木の素地が露出したり、色合いが違う場所にのみ塗布してください。

塗布後、1～2時間乾燥させてください。乾燥を待って、研磨ペーパーで軽く磨いて毛羽立ちを取り除いた後、バキュームやウエスで研磨粉を取り除いてください。



#### 3. Bona ナチュラルトップコート塗布

マスキングテープで補修対象箇所をマスキングします。このテープ養生は、必ず板単位（ピース単位）で行ってください。

Bona ナチュラルトップコートをハケで塗布してください。塗布後はすぐにマスキングテープを剥がしてください。

2～3時間乾燥させて終了です。必要に応じて塗り重ねる場合は、「ペーパー掛け」→「研磨粉の除去」→「マスキング」→「トップコート塗布」の順で作業してください。



# Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)  
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

E-mail: info@bona-jp.com  
http://www.bona-jp.com

お問い合わせは・・・