

Bona プライムトロウエル



特徴

「Bona プライムトロウエル」は、コテ塗り用に開発された1液型水性プライマーです。何も処理されていない無垢のフローリングに塗布してください。Bona 水性仕上剤を上塗りして仕上げてください。

乾燥時間がとても早く、木の毛羽立ちが発生しませんので、塗り重ね前の研磨作業が必要ありません。

- ファースト・システム
- 毛羽立ちが発生しない
- 15分で乾燥
- Bona ステンレスコテ専用

項目	内容
塗料の種類	1液型水性コテ塗り用プライマー
樹脂分	約40%
VOC	60g以下/リットル
乾燥時間	10～15分(20℃/60% R.H.)
塗布ツール	Bona ステンレスコテ
塗布量	1回目： 25～35㎡/リットル (30～40g/㎡) 2回目以降： 約50㎡/リットル (20g/㎡)
塗装工程	「Bona プライムトロウエル」×3回塗布 「Bona 水性仕上剤」×2回塗布
保存期間	1年間(未開封)
保管	5℃以上かつ25℃以下の冷暗所
パッケージ	5リットル×3本/箱

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

■塗布方法

- ・使用前にボトルをよく振ってください。
- ・「Bona ステンレスコテ」を使用して塗布してください。
- ・塗膜の乾燥が早く、木の毛羽立ちが発生しませんので、塗り重ね前の研磨作業は必要ありません。
- ・厚く塗布し過ぎると光沢ムラが発生したり、いつまでもベタベタして乾燥しませんので、注意してください。

標準塗布工程：

1. 「Bona プライムトローウェル」 1回目塗布
2. 乾燥養生 10～15分
3. 「Bona プライムトローウェル」 2回目塗布
4. 乾燥養生 10～15分
5. 「Bona プライムトローウェル」 3回目塗布
6. 乾燥養生約 30分
7. Bona 水性仕上剤×2回塗布

※ Bona 水性仕上剤については、それぞれのカatalogや施工マニュアルを参照してください。

※ 「Bona プライムトローウェル」を3回塗布した後、コテの塗りムラが若干残っていますが、Bona 水性仕上剤を上塗りすることでこの塗りムラ消えます。ただし、仕上剤塗布前の乾燥養生を2時間以上とると、この塗りムラは消えなくなりますので注意してください。



塗布量	1回目： 25～35㎡/リットル (30～40g/㎡) 2回目以降： 約50㎡/リットル (20g/㎡)
推奨下塗り塗料	なし、素地に直接塗布
塗布回数	素地から仕上げる場合： 「Bona プライムトローウェル」×3回塗布 + 「Bona 水性仕上剤」×2回塗布
塗布ツール	Bona ステンレスコテ
乾燥時間	10～15分 (20℃ / 60% R.H.)

Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・