

上塗り(オーバーコーティング)用 前処理剤

「Bona プレップ」

施工マニュアル



目次

1. 施工及び使用上の注意	P1
2. 使用前の準備と作業の流れ	P1
3. Bona プレップ施工	P2
お問い合わせ先	P5

1

施工及び使用上の注意

「Bona プレップ」の塗布作業は、下記の条件で行ってください。

① 作業環境

塗布作業中及び乾燥中は、床表面温度及び塗料の温度が13℃以下にならないよう注意してください。

② 推奨ツール

原液のまま、フロアに直接スプレーしてください。

③ 保管・運搬上の注意

湿気の少ない冷暗所で保管してください。また、凍結させないように注意してください。

製造後、未開封の状態ですべて2年以内に使用してください。開封後はしっかりとキャップを閉めて密封し、出来るだけ早く使用してください。

④ その他の安全上の注意

皮膚に刺激性がありますので、肌や目に付着しないよう注意してください。万が一目に入った場合は、すぐに大量の流水で15分以上洗い、刺激が残っている場合は医師の診察を受けてください。

絶対に飲まないでください。

その他安全上の注意事項は、製品安全データシートを参照してください。

2

作業前の準備と作業の流れ

「Bona プレップ」は、古くなった既存塗膜にBona仕上剤を上塗り(オーバーコーティング)する際に使用する、フロア表面をコンディショニングするための前処理剤です。強力なクリーナーとしても作用します。工場塗装品を含むあらゆるタイプのポリウレタン仕上げのフローリングとBona仕上剤との密着性を最大限に高めます。

使用前の準備

フロア表面のオイルやワックスはキレイに取り除いておいてください。オイルやワックスで管理されているフロアに「Bonaプレップ」は使用できません。

工場塗装フローリングの場合は、仕上剤の上塗りについて特定の推奨方法がないか、あらかじめフローリングメーカーにお問い合わせください。

フロア上のチリやホコリを取り除き、汚れがひどい場合は「Bona クリーナー」でキレイに清掃してください。

作業手順

1. Bona プレップ塗布	フロアに直接スプレー
2. 洗淨	ポリッシャーに緑パッドを装着して洗淨
3. 拭き上げ	水でよく絞ったモップで拭き上げ
4. 乾燥	
5. ポリッシャー研磨	Bona 研磨システムで研磨
6. 掃除機掛け	電気掃除機で研磨粉を回収
7. 仕上剤塗布	Bona 仕上剤塗布

ポリッシャー研磨作業

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉、オイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。ポリッシャーを使用して「Bona 研磨システム」で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るためには、「Bona 研磨システム」をお使いください。

※「Bona 研磨システム」＝「Bona スクラッドパッド」と「Bona スクラッドウイング」の組み合わせ

3

Bona プレップ塗布作業



準備するもの

- ・ポリッシャー、緑パッド
- ・Bona モップ、Bona クリーニングパッド
- ・「Bona プレップ」
- ・電気掃除機
- ・バケツ
- ・Bona 仕上剤塗布道具

1. Bona プレップ使用前の準備

モップ掛けや掃除機掛けで、フロア表面のチリやホコリはキレイに取り除いてください。



2. 「Bona プレップ」塗布

「Bona プレップ」を床面に直接スプレーしてください。広い面積で作業する場合は、自動床洗浄機の洗浄タンクに投入しても使用できます。

大量にフロアに使用して、木にダメージを与えないよう注意してください。



3. 洗浄作業

ポリッシャーに緑パッドをつけて洗浄してください。ハードフロアの洗浄作業のように、ウェットバキュームを使用しなくては回収できないくらい大量の水がフロアに残る場合は、多くフロアに撒きすぎですので注意してください。

汚れはパッドに付着しますので、汚れてきたら新しい面と交換してください。



4. 拭き上げ

洗浄したらすぐに、水でよく絞った「Bona モップ」で拭き上げてください。

使用している水量が少ないので、すぐに拭き上げないと乾燥して汚水の跡がフロアに残りますので注意してください。また、モップは頻繁にキレイなものと交換してください。



5. ポリッシャー研磨作業

フロア表面がよく乾燥していることを確認してから、「Bona スクラッドパッド」に「Bona スクラッドウイング」を取り付け、ポリッシャーでフロア表面を軽く研磨してください。



6. 掃除機掛け

ポリッシャー研磨によって発生した研磨粉は、電気掃除機をかけて取り除いてください。



7. 仕上剤塗布

「Bona ローラー」や「Bona アプリケーター」を使用して、Bona 仕上剤を塗布してください。

Bona 仕上剤の注意事項については、それぞれの施工マニュアルやカタログを参照してください。

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-52-4069

Eメール info@bona-jp.com

本社: 〒939-1701 富山県南砺市遊部151-3 TEL:0763-55-6940 FAX:0763-52-4038

首都圏営業所: 〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34 TEL:045-507-8681 FAX:045-507-8682